

Service Information

99600150_SI_20170410



Igienizzazione di impianti AC

con

airco well® 996 Igienizzante AC



Service Information

99600150_SI_20170410



Richiami importanti

- Utilizzare ad ogni sostituzione del filtro abitacolo airco well® 996 - Igienizzante AC.
- Rispettare le procedure dei costruttori per quanto riguarda lo smontaggio e montaggio dei componenti.
- L'intervento con TUNAP airco well® 996 non richiede nessun risciacquo con acqua o altre sostanze.
- Prima di effettuare l'igienizzazione assicurarsi che il veicolo, l'impianto clima e la ventola è spenta.
- **Proteggere nell'area di pulizia componenti elettronici in modo affidabile da umidità.**

Procedura di pulizia

1. Smontare il filtro abitacolo.
2. Spruzzare il l'igienizzante per scatola AC airco well® 996 sul panno in ultra microfibra TUNAP.
3. Pulire con il panno in ultra microfibra il box portafiltro e le condotte circostanti.
4. Applicare la sonda sul flacone e nebulizzare la sostanza nelle condotte che portano l'aria all'evaporatore. Lasciare evaporare la sostanza per 10 minuti.
5. **Attenzione! Proteggere affidabilmente componenti elettronici da umidità! Non nebulizzare l'igienizzante direttamente sulla ventola.**
6. Inserire nello scatola il filtro abitacolo nuovo.

