

FILTROLL TUNAP 1506020

Pompa per il filtraggio e il travaso del gasolio.



FILTROLL TUNAP I506020



Pompa per il filtraggio e il travaso del gasolio.

Dati tecnici:

- Pompa elettrica 230 V
- Portata pompa 56 l/min
- Primo filtro a rete in acciaio inox 120 μm con vaso trasparente (TUNAP art. I611060 CLEAR CAPTER).
- Secondo filtro con cartuccia ad assorbimento d'acqua 30 μm con vaso trasparente (TUNAP art. I611040 CLEAR CAPTER WATER).
- Spout metallico da applicare in aspirazione
- Self con il fermo leva in mandata.



FILTROLL TUNAP 1506020



Pompa per il filtraggio e il travaso del gasolio.

Avvertenze:

- Usare occhiali e guanti di protezione!
- Dopo il filtraggio, usare a titolo preventivo TUNAP 983 Cargo.

Preparativi:

- Prima dell'utilizzo di TUNAP FILTROLL controllare che i filtri siano ben avvitati e puliti, controllare che non ci siano perdite dalla raccorderia e dai tubi.

Procedura:

1. Inserire nel serbatoio TUNAP 685 in terapia d'urto (500ml su 500lt) e lasciarlo agire per almeno 6 ore.
2. Aspirare il gasolio utilizzando la sonda SPOUT.
3. Immettere il gasolio filtrato nel serbatoio tramite la pistola SELF (in questa fase si crea una azione meccanica che ci aiuta ad staccare eventuali depositi dalle pareti del serbatoio)
4. Ripetere questo ciclo per almeno 30 minuti.
5. Ripristinare eventuali parti smontate dal serbatoio del veicolo.
6. Dopo il filtraggio sostituire il filtro gasolio.
7. Usare a titolo preventivo TUNAP 983 Cargo.