

Service Information

CARGO
logic[®]
by TUNAP



641_SI_20130919

PROCEDURA



1. Posizionare il pulitore nel relativo supporto sull'idropulitrice e inserire il tubo di pescaggio.



2. Selezionare il dosaggio a 1:50.



3. Inserire la sonda specifica TUNAP. Attenzione: al getto a 90° ed il contraccolpo!



4. Ribalterà la cabina ed eventualmente farsi spazio nel vano motore per avere un accesso alla massa radiante.



5. Inserire la sonda TUNAP tra il radiatore motore e l'intercooler, direzionando il getto dalla parte opposta del flusso dell'aria ed erogare il detergente TUNAP 641.



6. Lasciare agire per 3-5 minuti il detergente TUNAP 641 e successivamente sciacquare abbondantemente con acqua.