

Lufterfrischung Innenraum mit TUNAP 589 Air Sanitiser

Wichtige Hinweise

- TUNAP 589 Air Sanitiser dient zur Lufterfrischung im Fahrzeuginnenraum
- Ersetzt nicht eine professionelle Hygiene-Reinigung und Spülung des Klimaanlageverdampfers
- Während der Anwendung Zündquellen und Lüftung vermeiden

Anwendung

1. Dose zentral im Innenraum positionieren, jedoch nicht im Ansaugbereich des Gebläses.
2. Klimaanlage bzw. Gebläse auf Umluft Betrieb schalten.
3. Sprühkopf drücken bis er einrastet.
4. Fahrzeigtüren schließen.
5. Dose wird komplett entleert, Restleerung der Dose in ca. 2,5 min.
6. Lüftung weitere 7 Minuten auf Umluft Betrieb laufen lassen.
7. Nach der Anwendung den Innenraum gut lüften.

