

## Ladeluftkühler-Reinigung mit 641 Ladeluftkühler-Reiniger und 1801 Hochdruckreiniger

### Anwendung



Reiniger in den vorgesehenen Korb am Hochdruckreiniger einsetzen. Zuleitung vom Tank zur Reinigerflasche umstecken.



Einstellung der Dosierung auf 1:50.



TUNAP Kombisonde befestigen.  
**Achtung: 90° Absprühwinkel!**  
**Rückstoß der Sonde beachten!**



Motorhaube öffnen und Fahrerhaus kippen.



Auf den Motorblock steigen und Sonde zwischen die Kühler einführen. Ladeluftkühler entgegen der Lufteinströmrichtung durchspülen.



Einwirkzeit: 3 – 5 Minuten. Dosierung ausschalten und mit Wasser entgegen der Lufteinströmrichtung durchspülen. Fahrerhaus wieder schließen.