

Nettoyant intensif pour injecteurs

mit 938 Nettoyant intensif pour injecteurs



Remarques importantes

- Utiliser exclusivement le 938 Nettoyant intensif pour injecteurs diesel microflex® pour nettoyer les systèmes d'injection diesel.
- Le nettoyage s'effectue sans démontage des injecteurs à l'aide du TUNAP ICM 2020 réf. 1400850. Suivre les informations SI 13310.
- Avant de débrancher les conduites de carburant, s'assurer que les conduites ne sont pas sous pression. Veiller à maintenir une propreté maximale lors de tous les travaux sur le système de carburant !
- Toujours suivre les instructions du fabricant.
- Utiliser des lunettes de protection, des gants de protection et un équipement de protection selon le constructeur du véhicule !
- Vérifier le niveau d'huile moteur et rectifier si nécessaire.
- Faire chauffer le moteur jusqu'à sa température de fonctionnement. Dans l'idéal, cela se fait par un essai routier.
- Interroger la mémoire des défauts. Localiser et éliminer les autres défauts éventuels.
- Procéder au nettoyage comme décrit ci-dessous.
- Interroger ensuite la mémoire des défauts et éliminer les défauts qui seraient encore présents.
- Réinitialiser les valeurs d'adaptation ou d'apprentissage.
- Après le nettoyage et à titre préventif, faire l'appoint de 984 Protection des injecteurs.

Attention !

- Il est interdit d'utiliser du feu et des flammes nues et de fumer !
- Porter des gants de protection et des lunettes de protection !
- L'utilisation et l'entretien ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé, qualifié ou formé à cet effet. Il convient d'attirer l'attention sur les dangers potentiels. Les consignes de sécurité doivent être respectées.
- Le fabricant de l'adaptateur pour le nettoyage des injecteurs n'est responsable que des dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation conforme, lorsque les dispositifs de sécurité étaient entièrement opérationnels et que la notice d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité ont été respectées ! Respecter les fiches de données de sécurité du nettoyeur d'injecteurs.
- L'adaptateur de nettoyage ou le système de nettoyage sert uniquement à nettoyer les buses d'injection dans les systèmes d'injection diesel. Les lieux d'application peuvent être situés à l'extérieur ou dans des espaces clos. Seule l'utilisation des liquides de nettoyage homologués DAF/PACCAR est autorisée.
- Veiller à maintenir une propreté maximale lors de tous les travaux sur le système d'injection.
- L'adaptateur de nettoyage, le système de nettoyage ou le nettoyeur d'injecteurs n'est pas conçu ni approuvé pour le nettoyage des êtres vivants (animaux et personnes), des vêtements ou d'autres véhicules. Il est également interdit d'utiliser des produits de nettoyage qui n'ont pas été prévus par le fabricant pour l'adaptateur de nettoyage ou le système de nettoyage.
- Dans l'exécution mise sur le marché, le système de nettoyage est conforme aux directives européennes suivantes : EN ISO 12100:2010, EN 82079-1, réglementation UE REACH, réglementation UE CLP
- Lors de la mise au rebut, il convient de respecter les dispositions légales en vigueur dans chaque pays. L'adaptateur est composé de métal et de plastique et peut être mis au rebut séparément.

Informations sur les services



Les indications fournies dans cette information de service sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se rapportent à l'application, elles doivent être considérées comme des recommandations qui correspondent à l'état de l'expérience. En raison de la diversité des modes d'application et de travail, nous ne pouvons toutefois pas nous engager. Par conséquent, aucun rapport juridique contractuel n'est établi et aucune obligation accessoire ne découle d'éventuels contrats d'achat.

Les informations de service ne sont valables que dans leur version actuelle.

TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

TUNAP.nl **TUNAP.fr**
TUNAP.ch **TUNAP.be**