



1 COLLEGARE la vasca ad una presa di 230V.




Utilizzare i dispositivi di protezione individuale

2 GIRARE l'interruttore su ON per riscaldare il liquido




Non introdurre prodotti infiammabili nella vasca. Se la soluzione diventa untata o saturata, cambiare il liquido

3 Quando la spia si spegne, il liquido è arrivato a **TEMPERATURA D'ESERCIZIO**. In tal caso si può scollegare la vasca.



Aggiungere del liquido se necessario: livello min 20L - max 40L

4 Per mettere in funzione la pompa, COLLEGARE la vasca all'aria compressa.



Utilizzare il tappo per lavare i componenti ad immersione



TUNAP ITALIA SRL
Via Enzenberg, 12-39018 Terlano (BZ)
Tel : 0471 566 444 - Fax : 0471 202 850
infotunap@tunap.it - www.tunapi.it

DATE IN CUI È STATO SOSTITUITO IL LIQUIDO E IL FILTRO :

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>



✓ **SICUREZZA**
SENZA SOLVENTE

✓ **MULTIUSO**
MOLTO EFFICACE

✓ **ERGONOMICO**
MOBILE