

TUNAP

3914 Pressore

Attrezzo per il controllo sicuro dell'incrinatura riempita di resina.



Caratteristiche

- ✓ Durezza al livello di acciaio per utensili
- ✓ Rischio di danni notevolmente ridotto

Area di applicazione

- ✓ Per controllare lo stato di riempimento con resina di un'incrinatura partita dal punto d'impatto

Istruzioni

Con la punta dello spintore premere con cautela sull'incrinatura. In questo caso è possibile stabilire l'avanzamento del riempimento e facilitare la penetrazione della resina nell'incrinatura.

Indicazione

- ✓ Inserire con cautela per evitare l'ulteriore incrinatura del vetro

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Pressore	0	1 Pz.	391 4

