

TS723 Schoonmaakborstel

Met de TUNAP SPORTS schoonmaakborstel kunt u moeilijk toegankelijke plaatsen eenvoudig schoonmaken. De flexibele opzetborstel komt moeiteloos tussen voorvork, wielen, achterspoek en naven, waar zich veel vuil verzamelt. Met ergonomische handgreep voor nauwkeurige hantering. Ideaal voor elk wieltype – voor grondige reiniging na elke rit.



Efficiënt reinigen – zelfs moeilijk toegankelijke plaatsen zijn gemakkelijk te bereiken.

- ✓ Flexibele opzetborstel - past zich aan en verwijdert vuil op betrouwbare wijze.
- ✓ Ergonomische handgreep – stevige handgreep voor comfortabel gebruik.
- ✓ Geschikt voor alle oppervlakken – zachte reiniging zonder krassen.
- ✓ Ideaal voor krappe ruimtes – perfect voor voorvork, achterspoek en naven.

Eigenschappen

- ✓ Bereikt tussenruimtes tussen vork en wiel
- ✓ Tussenruimtes bij de achterspoek en naven

Toepassingsgebied

- ✓ Ideaal voor het reinigen van tussenruimtes bij de voorvork, de achterspoek en de naven. Verwijdert op betrouwbare wijze vuil van moeilijk toegankelijke plaatsen. Perfect voor regelmatige verzorging na elke rit en vóór reparaties of onderhoud. Geschikt voor alle soorten fietsen – van mountainbike tot e-bike.

Handleiding

1. Grof vuil met veel water afspoelen.
2. TUNAP SPORTS Fietsreiniger opspuiten en 4–6 minuten laten inwerken.
3. Gebruik de borstel om het vuil te verwijderen dat is losgekomen uit krappe ruimtes zoals de voorvork, achterspoek en naven.
4. Spoel de fiets grondig af met water om het reinigingsmiddel en vuil te verwijderen.

Dosering

Aanbevolen vóór elke reparatie en onderhoud van de fiets en na elke fietstocht.

Productomschrijving	Gewicht inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Schoonmaakborstel	121 g	1401259	10 st

Technische
productgegevens

Schoonmaakborstel

