Information produit



microflex®

923 Nettoyant spécial SCR

Nettoyant spécial pour les dépôts cristallins dans les systèmes SCR.



Propriétés

- Nettoie les systèmes de dosage d'urée, les injecteurs et les catalyseurs SCR touchés par la formation de cristaux.
- Accès facile aux pièces difficiles d'accès via la sonde.

Domaine d'application

En cas de formation de cristaux dans les systèmes de dosage d'urée et les catalyseurs SCR. Se produit lorsque les températures requises pour une transformation complète en ammoniac ne sont pas atteintes.

Mode d'emploi

Si nécessaire, démonter les pièces à nettoyer et les pulvériser généreusement. Laisser agir quelques minutes et sécher à l'air comprimé selon les besoins.

Indication

Pour prévenir de nouveaux dépôts, il est recommandé d'ajouter régulièrement de l'additif 987.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de
			conditionnement
Nettoyant spécial SCR	300 ml	1107162	12 PCS

