

Pollenfilterwechsel

mit Contra Sept® 185 Air-Co Fresh

Desinfektion von Gehäuse und angrenzenden Luftkanälen

Contra Sept 185 Air-Co Fresh bei jedem Pollenfilterwechsel verwenden!

Anwendung mit der Spezialsonde:

1. Pollenfilter ausbauen.
2. Mit Contra Sept 185 Air-Co Fresh das Pollenfiltergehäuse und die angrenzenden Luftkanäle aussprühen und dabei mit der Sprühsonde bis an den Lüftermotor bzw. Verdampfer herangehen.
3. Den neuen Pollenfilter einbauen.
4. Den Lüftermotor bei geöffnetem Fenster ca. 10-15 Min. laufen lassen.

Bei bereits vorhandenen unangenehmen Gerüchen oder auftretenden Allergie-Erscheinungen empfehlen wir eine Reinigung und Desinfektion des Verdampfers mit
Contra Sept 180 Desinfektions-Reiniger für Klimaanlage

Hinweis:
Herstellervorgaben zum Aus- und Einbau der Bauteile sind zu beachten!

Nach der Reinigung mit Contra Sept® darf nicht Nachgespült werden! z.B. mit Wasser!

