

## Desinfektionreinigung der Pollenfilterumgebung mit Contra Sept® 981 Desinfektionsreiniger Pollenfilterumgebung

### Wichtige Hinweise

- ✔ Contra Sept® 981 Desinfektionsreiniger Pollenfilterumgebung bei jedem Pollenfilterwechsel verwenden
- ✔ Herstelleranweisungen zum Aus- und Einbau der Bauteile sind zu beachten!
- ✔ Die Reinigung mit Contra Sept® bedarf keinerlei Nachspülung z.B. mit Wasser!
- ✔ Vor Arbeitsbeginn Zündung, Gebläse und Klimaanlage ausschalten!
- ✔ Im Reinigungsbereich befindliche elektronische Bauteile zuverlässig vor Feuchtigkeit schützen!
- ✔ Bei bereits vorhandenen unangenehmen Gerüchen oder auftretenden Allergie-Erscheinungen empfehlen wir eine Reinigung und Desinfektion des Verdampfers mit Contra Sept® 980 Desinfektions-Reiniger für Klimaanlage

### Reinigungsvorgang

1. Pollenfilter ausbauen.
2. TUNAP Microfasertuch mit Contra Sept® 981 Desinfektionsreiniger Pollenfilterumgebung einsprühen.
3. Pollenfiltergehäuse und die angrenzenden Luftkanäle mit dem feuchten TUNAP Microfasertuch auswischen.
4. Danach Flächensprühkopf von der Dose entfernen, Sprühsonde aufstecken und in Richtung Verdampfer in die Luftkanäle einführen.
5. Dose vollständig in Richtung Verdampfer entleeren.
6. Den neuen Pollenfilter einbauen.
7. Falls mit der Sonde durch den Gebläsemotor in Richtung Verdampfer gesprüht wurde, eine Abluftzeit von ca. 30 Minuten beachten. Sonst direkt den Lüftermotor einschalten und bei geöffnetem Fenster ca. 10-15 Min. laufen lassen.

