

TUNAP

3923 Cilindro di lavaggio rosso

Da utilizzare con il liquido di lavaggio impregnante TUNAP 3960 per pulire i punti d'impatto danneggiati prima della loro riparazione.



Caratteristiche

- ✓ Identico nella forma al cilindretto bianco d'iniezione, ma di colore rosso per una migliore differenziazione

Area di applicazione

- ✓ Da usare in combinazione con il liquido di lavaggio impregnante TUNAP 3960

Istruzioni

Avvitare manualmente il pistone del cilindro di lavaggio nel punto danneggiato finché la guarnizione interna raggiunge l'interno. Versare il liquido impregnante di lavaggio nel cilindro. La guarnizione del cilindro deve aderire al punto d'impatto, in modo che, avvitando, il primer penetri nel punto danneggiato. Avvitando e svitando il pistone si crea un effetto „lavaggio“, la pressione non deve essere eccessiva per evitare che il primer si infiltri tra vetro e pellicola. Dopo alcuni lavaggi togliere il cilindro di lavaggio e aspirare con la pompa vacuum il primer presente nella scheggiatura. Le sostanze volatili evaporano.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Cilindro di lavaggio rosso	0	1400399	1 PZ

