

Installation 2016 Befüllstation für 915 mit 2016 Befüllstation für 915

Wichtige Hinweise

- Die 2016 Befüllstation für 915 (Art.-Nr. 1400300) ist zum ausschließlichen Einsatz mit den wiederbefüllbaren 3915 Aludose für 915 (Art.-Nr. 1400241) sowie dem Human Technology® 915 Reiniger freigegeben.
- Die Verwendung von nicht freigegebenen Produkten ist untersagt. Für etwaige Schäden, die durch Zuwiderhandlung gegen diese Anweisung entstehen haftet nicht die Firma TUNAP.
- Die Anlage ist vor Beschädigungen und Umstürzen zu schützen.
- Die Anlage nur in zulässigen Räumen aufstellen (z.B. feuerbeständige räumliche Abtrennung von anderen Räumen, keine Zugänglichkeit für den allgemeinen Verkehr, für ausreichende Belüftung sorgen).
- Anlage nicht in der Nähe von leicht brennbaren Stoffen (z.B. Papier, Pappe, Gasflaschen) aufstellen.
- Vor Gebrauch diese Service Information lesen und beachten.
- Gebrauch der Anlage nur durch eingewiesenes Personal.
- Regelmäßige, tägliche Kontrolle der Anlage auf Standsicherheit, Funktion und Leckagen.

Achtung!

- Bei Leckagen besteht im Umkreis von 10m um die Anlage Explosionsgefahr (Ex-Zone1). In diesem Fall müssen sämtliche Zündquellen vermieden werden (siehe Betriebsanweisung 2016 Befüllstation für 915).

Anwendung

1. Lieferumfang: Anschlussschlauch, Kanisteradapter schwarz/rot, Ansaugschlauch mit Sieb.
2. Überwurfmutter auf Ansaugschlauch schieben und mit Kanisteradapter schwarz/rot verbinden.
3. Überwurfmutter am Kanisteradapter schwarz/rot festziehen.
4. Überwurfmutter auf Ansaugschlauch mit Sieb schieben.
5. Ansaugschlauch mit Sieb auf der gegenüberliegenden Seite am Kanisteradapter schwarz/rot montieren und festziehen.
6. Ansaugschlauch mittels Überwurfmutter am dafür vorgesehenen Anlagenanschluss montieren und festziehen.
7. Verschluss vom Kanister mit dem Human Technology® 915 Reiniger entfernen und den Ansaugschlauch mit Sieb einführen.
8. Kanisteradapter schwarz am Kanister montieren und festziehen.
9. Erdungskabel (grün/gelb) mittels Klemme am Kanister befestigen.
10. Achtung! Wird das Erdungskabel nicht montiert besteht Explosionsgefahr!
11. Zweites Erdungskabel mittel mitgelieferter Schelle an leitfähige, geerdete Anlagenteile, Wasser-, Heizungsrohre oder elektrischen Schutzleiter von einer Elektrofachkraft anschließen lassen.
12. Achtung! Wird das Erdungskabel nicht montiert, besteht Explosionsgefahr!
13. Druckluft am dafür vorgesehenen Anlagenanschluss montieren.
14. Der Druck in der Druckluftanlage muss mindestens 7 bar und darf maximal 10 bar betragen.

Service Information

