

## Nettoyage des pièces du système EGR avec 925 Nettoyant pour systèmes EGR

### Information importante

- Le produit MF 925 Nettoyant pour systèmes EGR est destiné uniquement à nettoyer des collecteurs d'admissions ou de plus grandes pièces avec des encrassements carbonisés. Pour les pièces plus petites, utilisez MF 926 Nettoyant pour vannes EGR.
- Attention !** L'utilisation de MF 925 demande une expérience professionnelle sur le fonctionnement des moteurs, afin de minimiser les erreurs et / ou afin d'éviter tout dommage.
- Seul le nettoyage des pièces démontées assure un bon résultat de nettoyage.
- Attention !** Trop de liquide de nettoyant dans le système d'admission lors du démarrage ou moteur tournant peut provoquer des dommages critiques au moteur.
- Lisez les instructions du fabricant avant de commencer à travailler sur le système d'admission et d'échappement.
- Portez des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

### Nettoyage (p. ex. Collecteur d'admission) avec MF 925 Nettoyant pour systèmes EGR, pistolet godet et sonde EGR

- Exécuter le nettoyage uniquement avec le pistolet godet TUNAP pour systèmes EGR (no. art.: 16 19310).  
**Attention !** L'utilisation d'outils inappropriés peut entraîner des blessures graves ou mettre gravement la santé en danger !
- Attention !** Le godet en plastique (no. art.: 16 19315) du pistolet godet TUNAP pour systèmes EGR doit être remplacé au plus tard 24 mois après la date de production (vérifier le code au bas du godet). **Attention !** L'utilisation ultérieure du godet après cette période peut entraîner des blessures graves ou mettre gravement la santé en danger !
- Remplissez le godet EGR avec 1 litre de nettoyant MF 925. Raccordez le pistolet godet au réseau d'air comprimé et réglez la pression à 4 bar (pression max. 6 bar).
- Demontez la pièce encrassée. Mettez la pièce dans le bassin TUNAP pour nettoyages du système EGR (no. art.: 11 1553).
- En utilisant le nettoyant pour systèmes EGR avec le pistolet godet et la sonde EGR, une mousse nettoyante solide se forme.
- Pulvérisez les surfaces ou les pièces à nettoyer généreusement avec la mousse nettoyante, à intervalles de 5 secondes.
- Laissez agir la mousse pendant 15 minutes au minimum.
- Rinçez ensuite la surface ou la pièce nettoyée avec de l'eau et séchez à l'aide d'air comprimé. Assemblez la pièce séchée.
- En cas d'encrassements importants, répétez le nettoyage (points 6-8) plusieurs fois.

